

カスタムライトセーバ Proffie Board v2.2 & NeoPixel 取扱説明書

製品の特長：

- ①ネオピクセルブレードは先端までムラのない非常に強い光量が特徴です。
- ②ネオピクセルブレードでありながらリムーバブルタイプでヒルトからブレードを取り外し可能。
- ③Proffie board v2.2 を装備しています。様々なライト FX 効果とカラーチェンジができます。
- ④ノウハウとパソコンがあればサウンドフォントを入れ替えたり、ライトエフェクト効果をプログラミングすることが可能です。

※新しくプログラムをしなくても十分にお楽しみいただけるプリセットをインストール済みです。

※OK！STORE ではプログラミングに関するサポートは行っておりません。

ボタン操作

- ①電源のON/OFFについて。ボタンを1クリックでブレードが起動します。(パワーON) パワーON(ブレードが起動した状態)からボタンを長押しでパワーOFF。
※ミュート(音のない状態)を有効にして起動する方法は、オフ中に素早くダブルクリックし2回目をボタンを押したままにして起動すればサウンド無しで起動します。
- ②OFFの時(ブレードが起動していない状態)で、ボタンを素早くダブルクリックするとBGMが再生されます。同じようにもう一度素早くダブルクリックすると再生が停止します。
- ③OFFの時にボタンを長押し(3秒ほど)すると、サウンドフォントとライトエフェクトのプリセットを変更できます。(ボタンのインジケータランプが点灯し、セリフまたはBGMが鳴ります)プリセットは20セットほどプログラムされています。下記のエフェクトプリセットのリストの順に切り替わります。

※エフェクトプリセットのリスト

- 1) GeneralPrincess レイア ※スカイブルー
- 2) SmthJedi スムーズジェダイ ※ホワイトフラッシュ
- 3) TthCrstl ピッ ※オレンジフリッカー
- 4) SmthFuzz スムーズファズ ※オレンジイエロー ビーム
- 5) SmthGrey スムーズグレイ ※ライトパープル ビーム
- 6) SmthJedi スムーズジェダイ ※スカイブルー フリッカー
- 7) TeensySF ティーンシー ※グリーンライト 少しフリッカー
- 8) Scavengers レイ・スカイウォーカー ※イエロー
- 9) Royalty レイア! ※スカイブルー 少しフリッカー
- 10) The_Survivor_Blue I am カル・ケスティス ※ライトパープルビーム
- 11) ESB_Graflex ベイダー(JEDI Yet!) ※ブルーライト
- 12) Darkness BGM ※レッドライト
- 13) Dark ピッ! ※スカイブルー
- 14) RgueCmdr ログコマンダー ※レッドフリッカー
- 15) CrimsonMenace ダースモール ※レッドライト
- 16) KRossguardv3 ロングタイム ※レッド ビーム
- 17) TheBoldOne ジェネラル ケノービー ※ブルー少しフリーカー
- 18) Duke オビワンの声 もしくは デューカーの声※セリフが続いてからレッドライト
- 19) Empress パルパティーン ※レッド ビーム
- 20) Young Solo ベン ソロ ※ブルーライト
- 21) Traveler フォールンオーダー、タロン・マリコス
- 22) Ascension エイ センション ※グリーンライト
- 23) FinalSteps レイ ※イエローライト

- ④一つ目のプリセットに戻りたいときは、ボタンの長押し（2秒ほど）でボタンを離します。
- ⑤パワーON（ブレードが起動状態）で、ボタンを短くワンクリックでブラスターFX効果。
- ⑥パワーON（ブレードが起動状態）で、ボタンを押したままヒルトをひねるとフォースFX効果。
- ⑦スイングしたり、ブレードにショックを与えるとブレードの一部がフラッシュしたりします。
- ⑧音量調整モードに入るためにはパワーOFFの状態でもボタンを長押しして1秒でヒルトを叩くと「ピー」という信号音がなります。続いて音量を小さくするためにはボタンを1秒長押ししてから指を離します。「ピー」という信号音がなり音量が小さくなります。音量を上げるためにはボタンを長押ししないで、短く押し離すを繰り返すと「ピー」という信号音が大きくなります。
- ⑨音量調整モードが終わるときにもパワーOFFの状態でもヒルトを叩きます。

注意事項

- ①充電は5V1AのUSB充電器を使用してください。過充電、過放電は内蔵のリチウムバッテリーを劣化させるので適切な時間で充電して下さい。
- ②電池交換は可能ですが18650リチウムイオン電池の取り扱いには十分注意をしてください。特に取り付け時には+と-を間違えると基盤を破損しますので向きに注意して取り付けをしてください。
- ③バッテリーの交換、充電はヒルトのグリップ部分を外して電池を取り出します。ネジ部がスムーズに回っていることを確認しながら脱着を行ってください。無理にネジを回すとネジ山の破損につながる所以注意をしてください。
- ④グリップを外す時には必ずスイッチをOFFの状態で行ってください。基盤とのクリアランスが少ないので短絡しないように注意をお願いします。
- ⑤使用する前には必ずブレード固定用のイモネジを増し締めしたり、確実にしまっていることを確認してからご使用ください。特にネオピクセルブレードは通常のブレードに比べてウエイトがあります。チャンバラやセーバースピンをするときには確実に固定できているかを必ずご確認ください。
- ⑥ネオピクセルブレードなのでブレード装着した状態でねじったり、ブレードを無理に押し込んだりしないようにお願いします。接触不良や破損の原因になります。
- ⑦ライトセーバーを使用中にエフェクトがフリーズしたり、音が再生されなくなった場合、オフになり起動できなくなった場合には、再起動させます。バッテリーを一度取り外し、再度取り付けを行ってください。
- ⑧このモデルはグリップがネジ式です。回して簡単に取外し、装着が出来ます。
- ⑨サウンドフォントを変更する場合にはグリップ内のmicroSDカードを取外し、カードの内容をパソコンで表示できる状態にしてフォルダーを製作するか、もう一枚のmicroSDカードをご用意いただき、オリジナルのデータのバックアップを必ずしてください。※SanDiskブランドの4-32Gbクラス4-10を推奨
- ⑩サウンドフォントの書き換えは基本的にはWav拡張子のモノラル形式であれば再生可能です。MicroSDカード内のプリセットごとにフォルダ分けしてある中身をご覧ください。フォルダによってはエフェクトの製作者によりreadme.txtがあります。
- ⑪ProffieBoardのUSBポートをパソコンに接続する場合には必ずバッテリーを外して行ってください。

