

## カスタム ライトセーバー ECO スムーズスイング 操作マニュアル

### 機能説明

①初期状態のライトセーバーはスリープモードになっています。スリープモード解除は電源ボタンを1秒間押し続けると音（パワーオン）が鳴り、電源ボタン周りのリングライトが点灯しアウェイクモードとなります。

### ブレードが起動した状態での操作

②アウェイクモード状態で、電源ボタンを1クリックするとブレードがオン（起動した状態）になりサウンドとエフェクト（FX）が起動します。

③ブレードが起動状態で電源ボタンを1クリックするとブラスターブロックFX（ブレードがフラッシュ効果とブラスターサウンド）が発動します。

④ブレードが起動状態で電源ボタンを押し、リングライトが一回点滅しこのタイミングで電源ボタンを離すと、ロックアップFX（ブレードが激しくフリッカー）が発動します。もう一度電源ボタンを押すと解除されます。

⑤ブレードが起動状態で電源ボタンを1秒間押すとリングライトが二回点滅し、このタイミングで電源ボタンを離すと、カラーチェンジモードとなり、順次ブレードの規定カラーを順次変化していきます。お好みの色になったタイミングでもう一度電源ボタンを押すとブレードカラーが固定されます。

⑥ブレードが起動状態で電源ボタンを1.5秒押すとリングライトが三回点滅します。このタイミングで電源ボタンを離すとインフィニットRGBカラーチェンジモードとなりゆっくりとカラーチェンジします。

⑦ブレードが起動状態で電源ボタンを2秒間押し続けると、ブレードがオフになります。

### ブレードがオフの状態での操作

⑧ブレードがオフの状態（アウェイクモード）で、電源ボタンを0.5秒押すと、リングライトが一回点滅します。このタイミングで電源ボタンを離すと、音量を変化させる事ができます。ノーマル→スモール→ミュートの順番で変化していきます。

⑨ブレードがオフの状態（アウェイクモード）で、電源ボタンを1秒間押すと、リングライトが二回点滅します。このタイミングで電源ボタンを離すと、ライトエフェクトが変化します。ノーマル→ストロボ→パルス？の順番で3パターン変化していきます。

⑩ブレードがオフの状態（アウェイクモード）で電源ボタンを1.5秒押すと、リングライトが三回点滅し、4つのプリセットを順番に変更することが可能です。

⑪スリープモード（全ての電源オフ）にするには電源ボタンを10秒間押し続けるか、10分間アウェイクモードのまま放置すると自動的にシャットダウンします。

⑫スムーズスイング機能によりブレード起動状態でヒルトを動かせばライトセーバーの作動音がリアルに発動します。

⑬動作が異常な場合、ボタンを押しても反応がない場合にはバッテリーを一度脱着することでサウンドボードを再起動することができます。グリップを回して外せば簡単にバッテリー交換が出来ます。

