

カスタムライトセーバー ネオピクセル (Xeno) タイプ ボタン操作マニュアル

- ①電源ボタンを長押しで「パワーオン」と音声で鳴りアウェイクモードになります。
- ②アウェイクモードで電源ボタンを1クリックするとブレードONになります。

これより③～⑧はブレードONの起動状態での操作です。

※ANAKIN EP3、LUKE Graflex、Gal、Leia、OBI-WAN EP3、EP4、Rey EP4、LUKE EP6等のプロップスタイルモデルは外見からボタンのインジケータランプの点滅が目視できません。1回の点滅は0.5秒となります。

- ③ブレードONの起動状態で、電源ボタンを短くクリックすると、ブラスターブロックエフェクトを発動します。ブレードの一部がランダムにフラッシュします。
- ④電源ボタンを長押しをしてLEDランプが1回点滅で離すと、メルト（溶ける）を発動します。ブレードの先端のみが発光するエフェクトです。電源ボタンを短くクリックで解除します。
- ⑤電源ボタンを長押しをしてLEDランプが2回点滅で離すと、インフィニットRGB発動。オートで色が変わっていくので、好みのタイミングで起動ボタンを短くクリックし、色を固定できます。
- ⑥電源ボタンを長押しをしてLEDランプが2回点滅以上で押し続けるとブレードOFFになります。（アウェイクモード）
- ⑦ヒルトの先端が上を向いた状態で、電源ボタンを押しながらヒルトをひねるとスペシャルエフェクト発動します。
- ⑧ヒルトの先端が下を向いた状態で、起動ボタンを押しながらひねると、可変式RGBモード発動し、そのまま起動ボタンは押したまま下を向けておけば、決まった色へ順次変化していくので希望カラーで起動ボタンを離せばブレードカラーが固定されます。

これより⑨～⑮はアウェイクモードでの操作です。

- ⑨電源ボタンを長押しをしてLEDランプが1回点滅で離す度に、ミュート→ボリュームhigh→ボリュームlowと音量の大きさが変化します。
- ⑩電源ボタンを長押しをしてLEDランプが2回点滅で離す度に、フォース（ゆっくりフリッカー）→レインボーブレード→ブラスターブレード→オンストロボ（点滅）→ファイヤブレード→スタディとブレードの各種ライトエフェクトが変化します。
- ⑪電源ボタンを長押しをしてLEDランプが3回点滅で離す度に、スタンダードブレード→ブラスターブレード→ゴーストブレード（セーバーを動かしている時だけブレードが点灯）→スペシャル効果1→スペシャル効果2→スペシャル効果3→スペシャル効果4→スペシャル効果5とブレードの各種起動エフェクトが変化します。
- ⑫電源ボタンを長押しをしてLEDランプが4回点滅で離す度に、様々なセリフが流れサウンドフォントプリセットが変化していきます。インストールされているサウンドフォントは、Kylo Ren、Darksaber、Fallen order、ESB Graflex、Ben Solo、The Flexなど数種類。SDカードにインストールされたサウンドフォントの組み合わせでプリセットは40種類以上です。また、アウェイクモードでヒルトの先端を下へ向けた状態で素早くヒルトをひねると、同じサウンドフォントプリセットが変化します。
- ⑬ヒルトの先端が上に向いた状態でヒルトを素早くひねると、そのサウンドフォントプリセットに入っているBGMが流れます。BGMをオフにする場合は同じくアウェイクモードで、ヒルトの先端が上に向いた状態からヒルトを素早くひねるとオフになります。（BGMモード発動はかなりシビアです。）
- ⑭ヒルトをしっかりと握り先端の方へ勢いよく振るとスイングオン発動でブレードがONになります。ブレードONの状態でもヒルトをしっかりと握り手前もしくは真下へ強く振るとスイングオフ発動で、ブレードがOFFになります。電源ボタンを15秒ほど長押しで、電源オフになります。

その他のエフェクト

- ⑮スムーズスイングに対応し、ヒルトやブレードの動きでサウンドエフェクト（ライトセーバー特有の作動音）が発動します。
- ⑯ヒルトやブレードからの衝撃でサウンドエフェクト、ライトエフェクトが発動します。



YouTube でボタン操作などの動画がご覧になれます。

左のQRコードを読み取ってください。