

カスタムライトセーバー インフィニットRGB-2タイプ ボタン操作マニュアル

①初期状態のライトセーバーはスリープモードになっています。電源ボタンを1秒間押し続けると「Power ON!」と音声がり電源ボタンのLEDランプ（インジケーター）アウェイクモード（起動状態）となります。

②アウェイクモード状態で、電源ボタンを1クリックするとブレードライトがオンになりサウンドとエフェクト(FX)が起動します。

これより③～⑦はブレードONの起動状態での操作です。

※ANAKIN EP3、LUKE Graflex、Cal、Leia、OBI-WAN EP3、EP4、Rey EP4、LUKE EP6等のプロップスタイルモデルは外見からボタンのインジケーターランプの点滅が目視できません。1回の点滅は0.5秒となります。

③電源ボタンを短く1クリックするとブラスターブロックエフェクト（フラッシュ効果）が発動します。

④電源ボタンを0.5秒押しLEDランプが1回点滅した後、電源ボタンを離すと、サーベルエフェクト（フリッカーで持続）が発動します。もう一度電源ボタンを押すと解除されます。

⑤電源ボタンを1秒押しLEDランプが2回点滅した後、電源ボタンを離すとカラーチェンジモードとなり、順次ブレードの色が変化していきます。お好みの色になったタイミングでもう一度電源ボタンを押すとブレードカラーが固定されます。

⑥電源ボタンを1.5秒押しLEDランプが3回点滅した後、電源ボタンを離すとRGBモードになりブレードカラーが自動的に変化します。

⑦電源ボタンを2秒間以上押し続けるとブレードがオフになりアウェイクモードに戻ります。

これより⑧～⑩はアウェイクモード（ブレードOFF状態）での操作です。

⑧電源ボタンを0.5秒押しLEDランプが1回点滅した後電源ボタンを離すと、音量を変化させる事ができます。ノーマル→スモール→ミュートの順番で変化していきます。

⑨電源ボタンを1秒間押しLEDランプが2回点滅した後、電源ボタンを離すとライトエフェクトが変化します。ノーマル→ストロボ→パルス?の順で3パターン変化していきます。

⑩電源ボタンを1.5秒押しLEDランプが3回点滅した後、電源ボタンを離すとセリフが流れ、ブレードのサウンドフォントが切り替わります。9セットあり順番に変化していきます。

サウンドフォントプリセット

Rey Skywalker、Leia、Kylo Ren、General Kenobi (Grievous)、Count Duke、Fallen order Cal Kestis、Graflex Darth Vader、Obi Wan、Darth Sidious など※製造時期により順番やプリセットが変わる場合があります。

⑪スリープモード（全ての電源オフ）にするには電源ボタンを10秒間押し続けるか、10分間アウェイクモードのまま放置すると自動的にシャットダウンします。

⑫ブレードが起動状態でブレードもしくはヒルトに振動が加わるとフラッシュエフェクトが発動します。

⑬スムーズスイング機能によりブレード起動状態でヒルトを動かせばライトセーバーの作動音がリアルに発動します。