

# ライトセーバー起動の準備(はじめにお読みください)



カスタムライトセーバーの中でもスイッチボックスがある上記モデル(または同形状のモデル)については輸送上のバッテリートラブルを回避するためにスイッチパネルを外して梱包してあります。

以下の手順に従ってパーツを取り付けてください。

①付属の両面テープを 5mm 程度にカットしてください。

※両面テープは 10mm~14mm 幅のフィルム両面テープで、ホームセンターや 100 円ショップなどでも簡単に入手できるものを二重にして使用できます。

②スイッチの位置を確認してプッシュスイッチを入れてください。この時点で作動確認する場合にはプッシュスイッチを一秒以上押し続けるとパワーオン(起動)できます。10 秒ほど押し続けるとパワーオフとなります。作業はパワーオフ状態で続けてください。

③あらかじめ 5mm の長さのカットしておいたフィルム両面テープをプッシュスイッチとは反対側(グリップ側)の端に貼り付けます。位置が決まったら両面テープの保護シートを剥がしてしまっても構いません。

④プッシュスイッチを軽く押し下げつつ、スイッチパネルを挿入してください。両面テープの位置まで挿入でき位置がきまったら、両面テープを貼り付けた上あたりを軽く押さえて完成です。

⑤作動確認をしてください。操作はプッシュスイッチの上あたりで行います。

基本操作は各ライトセーバーのマニュアルをご覧ください。

※紛失したり壊れてしまった場合にはスイッチパネルはスペアパーツとして当店で購入できます。

[https://spinning4.com/ok\\_store/](https://spinning4.com/ok_store/)

